

	tipka	Shift+tipka	Ctrl+tipka
F1	Pomoč	Vodoravno kotiranje	Navpična črta
F2	Proste črte	Navpično kotiranje	Vodoravna črta
F3	Vzporedni črti	Vzporedno kotiranje	Navpična in vodoravna črta
F4	Pravokotnik vogalna točka	Kotiranje dolžine loka	
F5	Pravokotne črte	Kotiranje kota	
F6	Krog, središče-polmer	Kotiranje polmera	
F7	Lok, 2 točki-polmer	Kotiranje premera	
F8	Lok, tri točke	Posamezno kotiranje	Segmentne točke - število
F9	Shrani	Zaporedno kotiranje	
F11	Ureditev podlage	Kotiranje glede na osnovno točko	
F12	Nastavitve	Spreminjanje lastnosti kotiranja	
1	Delovna ravnina - tloris	Shranitev izreza zooma 1	
2	Delovna ravnina - naris	Shranitev izreza zooma 2	
3	Delovna ravnina - stranski ris	Shranitev izreza zooma 3	
4	Priklic izreza zooma 4	Shranitev izreza zooma 4	
5	Priklic izreza zooma 5	Shranitev izreza zooma 5	
6	Premikanje-kopiranje		
7	Vrtenje		
8	Brisanje avtomatsko		
9	Raztegovanje		
0	Zrcaljenje		
'	Šrafiranje		
+	Približaj		
-	Oddalji		
A	Avtomatski zoom	Avtomatski zoom - vsa okna	Žepni računalnik vkl/izkl
B	Tangentna točka 1	Tangentna točka 2	
C	Briši		
Č			
Ć			
D	Razmik med koordinatama		
Đ	Določitev delovne ravnine		
E	Priem končne točke	Prijem odmika	
F	Prijem prosto		
G	Prijem raster	Vklop in izklop grup	
H	Dolžina elementa		
I	Prijem pravokotno		
J	Prijem središča med dvema toč.		
K	Vnos s tipkovnico	Konstruksijska točka	
L	Prijem elementa	Vklop in izklop plasti	Prijem segmentne točke
M	Prijem središča		
N	Zoom nazaj (prejšnji zoom)		
O	Izbor okna		
P	Prijem točke	Zoom s premikom	
Q	Kvader		Križ velik / majhen
R	Obnovi risbo - vsa okna	Zaokroženje	Nastavitev rastra
S	Presečišče 1	Nastavitev lastnosti (default)	Presečišče 2
Š	Preklop na drugo delovno ravnino		
T	Rezanje	Porezanje enojno	Porezanje dvojno
U	Razveljavi	Uveljavi	
V	Prijem odmika od vogala		
W	Direktni zoom		
X	Določitev projekcijske ravnine		
Y	Preklop med enim in več okni		
Z	Porezanje večkratno		
Ž	Vrtenje projekcijske ravnine		
TAB	Ukazi menija		
CTRL+puščice	Premik zaslona		
PgUp	Zrcaljenje vodoravno		
PgDown			
Home	Zrcaljenje navpično		
End			
Insert			
Delete			
*			
/			
SPACE	Vmesnik		
,	Porezanje prosto		
.	Tiskanje		
<	Vrnitev v glavni menu		